



DE

Original-Betriebsanleitung

Betriebsanleitung

Unkrautkegelbürsten/Zopfbürsten

Joma-Tech GmbH
Gänsebruch 34
34439 Willebadessen

Telefon:
+49 (0) 5646 - 295 00 00

E-Mail:
service@joma-tech.de

Web:
www.joma-tech.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

.....	1
1. Einleitung	3
2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
3. Gefahren für Menschen und Umwelt	4
4. Montage	5
5. Ersatzteile:.....	5
6. Technische Daten.....	6
7. Wartungshinweise	6
8. Entsorgung.....	6

1. Einleitung

Die Unkrautkegelbürste und die Zopfbürste sind kleine Einweg-Tellerbesen zur mechanischen Entfernung von Unkraut, Wildkraut und Verschmutzungen von befestigten Flächen mit starken Motorsensen / Freischneidern. Dies ist eine umweltfreundliche Variante zur Wildkrautbeseitigung in Winkeln, um Möblierungen herum und auf nicht zu großen Flächen. Die Kegelbürste ist mit feinem Litzenwelldraht bestückt.

2. Sicherheitshinweise & Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- **Schutzausrüstung:** Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung.



- **Persönliche Eignung:** Stellen Sie sicher, dass der Bediener in der Handhabung einer motorischen angetriebenen Motorsense geschult ist und diese sicher beherrscht.
- **Sachgerechte Nutzung:** Nutzen Sie die Kegelbürste ausschließlich zu den vorgesehenen Zwecken.
- **Achten Sie auf Kompatibilität:** Achten Sie beim Einsatz unserer Kegelbürste darauf, dass dieser zum vorhandenen Trägergerät passt.
- **Angaben zum Trägergerät:** Beachten Sie in jedem Fall die Vorgaben und Hinweise des Herstellers.
- **Rechtlicher Hinweis:** Die Vorschriften zum Einsatz von Anbaugeräten gelten uneingeschränkt und werden von diesem Dokument nicht berührt.



Den Kontakt mit Fremdkörpern vermeiden.

3. Gefahren für Menschen und Umwelt

- Lärm- und Staubentwicklung
- Schnittverletzungen
- Rückschlag beim Abrutschen oder Anfahren an feststehende Gegenstände. z. B. Wände, Bäume, etc.
- Verkeilen der Bürsten, Bruch der Drähte, nachlaufende Bürsten
- Einzug von Kleidung
- Elektrische Stromzuführung (Kabel)
- Funkenflug, Brandgefahr
- Umherfliegende Teile wie Drähte, Erde, Steine oder Äste könne zu gefährlichen Geschossen und somit zu einer Gefahr für die Umgebung werden!



**Halten sie ausreichend Abstand zu Menschen, Tieren, Gegenständen und Gebäuden.
Reduzieren sie ggf. die Drehzahl**

4. Montage

1. Stellen Sie sicher das ihr Motorsense ausgeschaltet und gesichert ist.
2. Demontieren Sie den alten Aufsatz.
3. Legen Sie die Unkrautbürste mittig auf die Aufnahme.
4. Sichern Sie diese mit der vorgesehenen Unterlegscheibe und Mutter.



Zur Befestigung nutzen Sie das Montageset Ihrer Motorsense. Dies ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

5. Ersatzteile:

- **Ersatzteile & Service:** Sollten Sie Fragen haben, oder Ersatzteile benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
-

Joma-Tech GmbH

Gänsebruch 34
34439 Willebadessen

Tel.: +49 (0) 5646 295 00 00

E-Mail: service@joma-tech.de

WhatsApp: +49 (0) 170 23 88 043

6. Technische Daten

155er Bürste

- Aufnahme: 20 mm oder 25,4 mm (Durchmesser der Mitnehmerscheibe)
- Durchmesser: 170 mm
- Anzahl der Zöpfe: 30 Stück
- Motorleistung: ab 1,4 kW
- Maximal 10.000 U/min

170er Bürste

- Aufnahme: 20 mm oder 25,4 mm (Durchmesser der Mitnehmerscheibe)
- Durchmesser: 170 mm
- Anzahl der Zöpfe: 32 Stück
- Motorleistung: ab 1,4 kW
- Maximal 10.000 U/min

180er Bürste

- Aufnahme: 20 mm oder 25,4 mm (Durchmesser der Mitnehmerscheibe)
- Durchmesser: 200 mm
- Anzahl der Zöpfe: 36 Stück
- Motorleistung: ab 1,6 kW
- Maximal 10.000 U/min

7. Wartungshinweise

- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie die Unkrautkegelbürste/Zopfbürste regelmäßig auf Verschleiß, Risse oder andere Beschädigungen. So erhalten Sie die Funktion und Zuverlässigkeit.

8. Entsorgung

- **Materialtrennung:** Entsorgen Sie alte oder defekte Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- **Umweltbewusstsein:** Achten Sie auf eine umweltverträgliche und fachgerechte Entsorgung.

Hinweis: Diese Anleitung dient als allgemeine Richtlinie. Beachten Sie stets die spezifischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers Ihrer Maschine und der verwendeten Komponenten.